
T4
T8
W5,6
W11,12
T3
T7
W9,10
W3,4
T2
T6
W1,2
W7,8
T1
T5
Fahrregler
S6
S5
S4
S3
S2
S1
W35,36
T28
T21
W37,38
T22
T23
W39,40
T24
W41,42
T25
T29
W43,44
T26
A6
W31,32
T9
W15,16
T14
T15
T20
T27
A1
W17,18
A2
T16
W33,34
W23,24
W29,30
T17
W13,14
T10
W19,20
W21,22
A5
T11
T18
T19
A4
W25,26
A3
T12
W27,28
T13
I
0